

WALKIE- TALKIE JUNIOR

WIEK : od +4 lat

Zasięg: 2 km w terenie niezabudowanym.

Twój Walkie- Talkie


1. Antena
2. Mikrofon
3. Głośnik

Przyciski:

- A. Włącz/ wyłącz + przycisk przywołania HALLO
- B. Przycisk TALK= MÓW

Nie używać, jeśli:

- masz przy sobie jakikolwiek wyrób medyczny.
- antena jest uszkodzona.
- przebywasz na obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem (np.: stacje benzynowe).
- jesteś w samolocie lub szpitalu



Niezbędne 6 baterii AAA, niedołączone do zestawu. Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości najlepiej alkalicznych lub akumulatorów nadających się do ponownego ładowania. Włożenie baterii musi być wykonane przez osobę dorosłą. Pod koniec działania baterii należy je wyjąć i zdeponować do miejsca na to przeznaczonego. Wysunąć klips naciskając blokujący go element. Otworzyć miejsce na baterie odkręcając blokującą śrubkę. Wysunąć klapkę i włożyć baterie z uwzględnieniem końcówek. Zamknąć całość i zamocować na nowo klips.



Montaż baterii.

Baterie nie powinny być rozładowane. Akumulatory powinny być ładowane tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem. Różnego rodzaju baterie czy akumulatory, rozładowane czy naładowane nie powinny być mieszane między sobą. Baterie, czy

akumulatory powinny respektować biegunowość (patrz na schemat). Zużyte baterie czy akumulatory powinny być usunięte z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec zwarceniu.

Zabawa z Walkie Talkie



1. Żeby uruchomić urządzenie należy nacisnąć na nosek sowy przez 3 sekundy. Pojawi się niebieskie światło i usłyszysz dźwięk.
2. Naciśnij na przycisk TALK, żeby mówić. Trzymaj Walkie Talkie około 5 cm od twarzy, żeby mówić. Antena skierowana w górę.
3. Naciśnij na nosek, żeby przywołać koleżankę lub kolegę z drugim urządzeniem.
4. Żeby wyłączyć urządzenie, wciśnij nosek przez 3 sekundy. Usłyszysz dźwięk. Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Walkie Talkie używa jednego i unikatowego otwartego kanału. W razie używania kanału przez inne osoby, prosimy wyłączyć Walkie Talkie, by chronić dzieci.

Kompatybilne z zestawami **TW01** i **TW02**: Ustaw Walkie Talkie na kanał 8/ pod kanałem 99.

Uwaga! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca.

Ryzyko połknięcia małych elementów. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Niniejszym, Buki France, 22 rue du 33e mobile 72000 Le Mans

France deklaruje, że aparat Talkie Walkie (referencja TW03-RT30) jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE Parlamentu europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014.

